



# BILLERUDKORSNÄS

Document <b>Instruktion</b>	Published 2015-01-14	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

## Råvaruhantering - Regler för ved- och flislossning - Gävle

Passagerare måste lämna bilen och vänta i mätstationen. Det enda undantaget gäller personal under utbildning.

Hastighetsbegränsning 30 km/h gäller på hela industriområdet. Hastighetskontroll med kamera förekommer.

### Vedlossning

Banden lossas vid avbandningsstationen.

Chauffören, som leder lossning av vedbilen, skall stå på säkert avstånd och ha ögonkontakt med föraren av vedtrucken.

Chauffören skall bära varselkläder samt hjälm under lossningen.

Om kran finns på vedbilen, får chauffören inte sitta i kranen under lossningen.

Ingen får vistas i bilens hytt under lossningen.

Om ovanstående inte uppfylls skall truckföraren vägra lossning.

### Flislossning

lakttag stor försiktighet i samband med flislossning från containertåg. Invänta klartecken från truckföraren som lossar tågsättet.

Flisbil får inte köra fram till lossning då en flismaskin befinner sig uppe på stacken. Chauffören skall invänta signal från flismaskinens förare.

Flisbil bör lämna renblåsningsstationen med stor försiktighet. Området runt påläggsbordet är hårt trafikerat av vedbilar och vedtruckar.

Chaufför som lämnar bilen på flisplanen skall bära varselkläder.

