



BILLERUDKORSNÄS

Document Instruktion	Published 2010-06-11	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Råvaruhantering - Lossning av ved från båt till bil på importkajer - Egen och vid granudden

Kranförarens sikt från sin manöverplats i kranen som står på kajen är begränsad och hans uppmärksamhet är i första hand riktad mot gripen.

Bilförare, båtpersonal och andra som i sitt arbete måste passera inom kranens arbetsområde, skall alltid söka ögonkontakt med kranföraren så att han är medveten om att du skall passera och att det kan ske på bästa sätt ur säkerhetssynpunkt.

Förbjudet att:

- vistas inom kranens arbetsområde
- gå under hängande last
- uppehålla sig direkt bakom vedtravar på bilar

Tänk på att:

Vid arbete på däck och i lastrum hålla god säkerhetsmarginal till kranens arbetsområde och vedtravar (rasrisk).

